

Le NXT ResponseCard® est un boîtier de réponse développé par Turning Technologies. Ce dispositif est utilisé quand le présentateur souhaite recueillir instantanément les commentaires de son auditoire.



## Specifications Techniques:

### Coque

- Léger, compact, format carte de crédit
- Dimensions: 112 mm (L) x 60 mm (l) x 30 mm (épaisseur)
- Poids: 58 grammes avec pile
- Ecran incliné pour une meilleure lecture
- Une enveloppe solide assure une durabilité même dans des conditions d'utilisation extrême

### fonctions d'entrée pour l'utilisateur

- 22 touches (1 (A) - 10 (J), Canal, Symbole, Effacer, Alphabet, Flèches Gauche Droite Haut & Bas, Entrer et Espace/

### Ecran

- Ecran LCD à lecture facile
- Dimension de l'écran: 50 mm x 20 mm
- Informations affichées: Numéro du canal, état de charge des batteries, choix de la réponse, confirmation de réponse & gestion de la puissance

### Gestion de la puissance

- Alimenté par deux piles AAA
- Durée de vie moyenne des piles de 6 à 12 mois

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec un câble USB standard n'excédant pas une longueur de 3 mètres.

**Attention!** Si la batterie est remplacée par un modèle inadapté, il y a un risque d'explosion. Utilisez uniquement des LR03 (AAA alcaline). Jetez les piles usées conformément aux réglementations locales.



## La Boîte à outils:

La boîte à outils contient les éléments suivants:



### Reconnaissance des canaux

Utilisez cette fonction pour détecter automatiquement les récepteurs à la portée du boîtier NXT. Faites défiler le menu déroulant en utilisant les flèches gauche ou droite pour trouver votre canal. Appuyez sur la touche pour régler le canal.



### Note au présentateur

Utilisez cette fonction pour envoyer une note au présentateur / orateur. Une note est généralement un message que vous envoyez à l'orateur. Celui-ci ne peut pas vous répondre de la même façon. L'animateur peut aussi avoir désactivé cette fonction dans le logiciel. Dans ce cas, vous recevrez un message "pas ouvert" lorsque vous avez envoyé votre note.



### Informations sur le boîtier

"Device Info" affiche l'identifiant du boîtier de réponse NXT.



### Contraste

Utilisez cette fonction pour régler le contraste de l'écran avec les flèches en haut ou en bas.



### Votre Identifiant

Permet l'attribution d'une identification alpha / numérique au boîtier de réponse NXT.



### Informations sur le test

Affiche la dénomination du test, le numéro de version et le nombre de questions. Cette option est disponible uniquement en Mode Test.



### Effacer le Test

Efface le test en cours d'exécution du boîtier de réponse NXT.




### Envoyer le Test

Envoie le test en cours d'exécution à l'ordinateur hôte.

## Changer le canal:

Il ya deux façons de régler le canal sur le boîtier de réponse NXT. La première façon est d'utiliser l'outil de recherche de canaux dans la boîte à outils, tel que décrit dans la section précédente "La boîte à outils". La seconde: vous pouvez définir directement manuellement le canal. Les étapes suivantes décrivent comment configurer manuellement le canal.

1. Appuyez sur la touche Canal (Channel).
2. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nouveau numéro de canal.
3. lorsque le numéro du canal a été saisi, appuyez sur la touche entrer .

## Répondre:

en mode Présentation

Pendant la présentation, lorsqu'une question apparaît sur l'écran du présentateur, le boîtier de réponse NXT demande d'entrer la réponse appropriée. Un indicateur s'affiche en haut à gauche de l'écran pour des types de question particulière comme.

**123..** Question avec des valeurs de réponse numériques

**3,1,2..** Question à réponses multiples avec des valeurs de réponse numériques

**C,A,B..** Question à réponses multiples avec des valeurs de réponse alphabétiques

**txt** Réponses nécessitant de remplir un "blanc"

**txt** Réponses nécessitant une courte dissertation

Appuyez sur la touche pour basculer entre les entrées **abc 123**, **ABC**, **Abc** ou **abc**. Ces icônes sont situées en haut à droite de l'écran.

Lorsque vous envoyez une réponse ou quand une réponse est reçue avec succès, une icône apparaît au bas et au milieu de l'écran. Les éléments suivants sont des représentations graphiques de ces icônes:

- ● ● La réponse a été envoyée
- ● 😊 La réponse a été envoyée avec succès

Voici quelques exemples de la façon dont les questions disponibles et différents écrans apparaissent sur le boîtier de réponse NXT.

### Exemples d'écrans:

#### Réponse unique



questions à réponse unique sont des questions à choix multiples, où une seule réponse est sélectionnée. Une fois la sélection, la réponse est envoyée au présentateur.

#### Remplir le "blanc"



Remplissez les questions "blanches" exigent une réponse texte. Une fois que le texte a été saisi dans l'emplacement resté blanc, appuyez sur la touche Entrée pour transmettre la réponse.

#### Réponse Numérique



questions attendant une réponse numérique qui nécessite plus d'un chiffre à être entré. Une fois la réponse saisie, appuyez sur la touche Entrée pour transmettre vos éléments de réponse.

#### Essai



Questions attendant une réponse numérique qui nécessite d'entrer une chaîne de caractères. Une fois la réponse saisie, appuyez sur la touche Entrée pour transmettre vos éléments de réponse.

#### Réponses multiples



Les questions à réponses multiples ont plus d'une réponse possible. Entrez vos choix de réponses, puis appuyez sur la touche Entrée pour transmettre vos éléments de réponse. Votre réponse peut être en alphabétique ou numérique.

#### Réponse invalide




Si vous voyez cet écran après l'envoi d'une réponse, cela signifie que la réponse faite était non valable. Par exemple, les options de réponse sont de A à D, et vous avez répondu E.

#### Canal incorrect



Cet écran est pour vous avertir que le boîtier de réponse NXT n'est pas sur le bon canal ou que l'appareil est incapable de communiquer avec le récepteur.

#### Vote fermés



Cet écran indique que le temps imparti aux réponses est écoulé et les réponses ne sont plus acceptées.

## Se connecter à un test:

Mode Test

Avant de se connecter à un test, le boîtier de réponse NXT a besoin d'être sur le même canal de fréquence radio que le récepteur. Pour obtenir des instructions, voir "Changer le Canal." L'ordinateur hôte doit être configuré avec l'option de vote ouverts (Polling open) avant de pouvoir commencer le test.

- Appuyez sur n'importe quelle touche du boîtier de réponse NXT pour le mettre en état de fonctionnement.
- L'écran d'accueil s'affiche, suivi de l'écran Indicateur de charge des batteries.
- Vous pouvez démarrer la version de test.
  - Repérez le titre ou le numéro de version du test sur la feuille accompagnatrice.
  - Utilisez le pavé numérique pour entrer dans la session de questions.
  - Appuyez sur la touche Entrée.
- Vous pouvez être convié à entrer votre identifiant.
  - Appuyez sur la touche Fonction de gauche pour effacer les informations affichées.
  - Entrez votre identifiant.
  - Appuyez sur la touche Entrée.
- Le titre du test, le numéro de version (si applicable) et le nombre de questions sont affichés.
- Si les informations affichées dans l'étape précédente sont correctes appuyez sur OK (touche de fonction droite). Si les informations sont incorrectes appuyez sur la touche de retour (touche de fonction gauche), vérifiez que le boîtier de réponse NXT est sur le bon canal et recommencez tout le processus depuis l'étape 1.
- Vous êtes maintenant dans la session de questions, en Mode Test.

## Répondre à la session de questions:

#### Réponse unique



Appuyez sur la touche qui correspond à votre choix de réponse, puis appuyez sur la touche Entrée. Les choix de réponse peuvent être alpha ou numérique.

#### Remplir le "blanc"




Entrez le texte en utilisant les touches numériques, comme pour un "texto" sur le clavier d'un téléphone portable. Appuyez sur la touche Entrée une fois que vous avez terminé votre réponse.

#### Réponse Numérique



Entrez la réponse en utilisant le pavé numérique, appuyez sur la touche Entrée une fois que vous avez fait votre choix.

#### Réponses multiples



Entrez votre choix de plusieurs réponses, puis appuyez sur la touche Entrée une fois que vous avez terminé. Les choix de réponse peuvent être alpha ou numériques.

#### Vrai ou faux



Appuyez sur 1 / A pour Vrai ou 2 / B pour Faux. Appuyez sur la touche Entrée une fois que vous avez fait votre choix.

## Navigation dans le Questionnaire:

#### Défilement des questions

- Appuyez sur la flèche vers le haut. Les flèches noires apparaissent à gauche et à droite du numéro de la question.
- Utilisez les flèches gauche et droite pour revenir en arrière ou en avant à travers les menus déroulants des questions.
- Pour répondre à la question sélectionnée, appuyez sur la flèche vers le bas.

#### Aller à une question spécifique

- Appuyez sur la flèche vers le haut.
- Appuyez sur la touche de fonction de gauche.
- Utilisez le pavé numérique pour entrer le numéro de la question.
- Appuyez sur la touche Entrée pour avoir accès à la question.

## Envoyer son test:

Après avoir répondu à la dernière question du test, vous recevez un message spécifiant si le test est complet ou incomplet.

#### Test complet:

- Appuyez sur la touche de fonction de droite pour transmettre le test.

Remarque: Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour revenir à l'épreuve et revoir vos réponses. Vous êtes automatiquement mis en mode «Navigation» pour faire défiler les questions.
- Le boîtier de réponse NXT va sauvegarder le test et le transmettre à l'ordinateur hôte.

#### Test incomplet:

- Le boîtier de réponse NXT affiche une liste incomplète des questions, puis vous invite à transmettre le test.
- Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour revenir à l'épreuve.
- Vous êtes automatiquement dirigé vers les questions sans réponse.
- Une fois toutes les questions ont été renseignées, vous recevez un message indiquant que le test est terminé.

## Contactez nous:

Horaire d'ouverture des demandes de la clientèle:  
du lundi au vendredi (7 heures-21 heures Nord Américain  
USA Est)

Service Client N° 00 1-866-746-3015

E-Mail Service Client:  
Support@turningtechnologies.com

#### Déclaration de la FCC

Ce produit a été testé et jugé conforme au chapitre 15 des règlements de la FCC. L'opération est soumise aux conditions suivantes: il ne peut pas causer d'interférence nuisible et doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler les droits de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

#### Déclaration au Canada

Cette appareil numérique de classe B appareil est conforme aux ICES-003 canadien.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



255 W. Federal Street, Youngstown, OH 44503  
Toll-Free: 866-746-3015 • Fax: 330-259-7615  
www.TurningTechnologies.com